

Odmašťuje, čistí a dezinfikuje v jediném kroku

 250 ml

Čistič kuchyně je určen pro odstraňování mastnoty, olejů, tuků i biologických nečistot z obkladů, dřeva, plastových povrchů (vhodný na všechny typy pracovních desek). Můžete použít také na vyčištění kuchyňské linky. Je vyvinut speciálně pro použití v potravinářství.

Díky unikátnímu složení vyčistí i velmi odolné nečistoty bez nutnosti mechanického drhnutí přičemž nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozi.

### **Návod k použití:**

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Před aplikací vždy navlhčete povrch. Naneste rovnoměrně na plochu. Nechte 5-10 minut působit. Poté setřete nečistoty utěrkou, houbičkou. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

### **Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

### **(Alori 240) Obsahuje:**

<5 % neiontové povrchově aktivní látky

Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte dobře větraných prostorách a ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až +25°C.

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.